Méthodes d'analyse semi-automatisées pour évaluer la performance des systèmes de pompage et de traitement des eaux souterraines contaminées

Dominique Sorel, Matthew J. Tonkin, SSP&A David Wilson, GEOS, U.S. EPA Region 5 David E. Dougherty, Subterranean Research



S.S. PAPADOPULOS & ASSOCIATES, INC.

GRIES-AIH
Université du Québec à Montréal
13 septembre 2010

Objectif

- Decrire les méthodes d'analyses développées pour évaluer la performance des systèmes de pompage et de traitement des eaux souterraines contaminées
 - → sans avoir besoin de construire un modèle numérique complexe

Processus

Données environnementales et hydrogéologiques

Concentrations des contaminants
 Niveau piezométriques
 Taux de pompage

Bases de donnés

U.S. EPA Region 5 EDDU.S. EPA SDMS

1. Analyse statistique de la qualité de l'eau souterraine

2. Zone de contamination cible

3. Analyse de la tendance d'évolution du panache de contamination

4. Cartographie des niveaux piézométriques

5. Analyse des zones de captage hydraulique


- •Un seul ensemble de données
- •Cartes de fréquence de captage (multiples ensembles de donnees)



Processus développé en collaboration avec la Région 5 de EPA (Superfund)

Appliqué auprès de nombreux sites, incluant:

- Zanesville Well Field, Ohio
- East Bethel Landfill, Minnesota
- Electrovoice, Michigan
- Ott/Story/Cordova Superfund Site, Michigan
- Long Prairie, Minnesota
- Rose Township, Michigan
- Conrail, Indiana
- Reilly Tar, Minnesota



1. Analyse statistique de la qualité de l'eau souterraine

Logiciel "PAM"


- Analyse des concentrations à chaque puits pour identifier les endroits ou la contamination:
 - Excède les normes, basées sur le calcul de la limite supérieure de l'intervalle de confiance (95%);
 - Augmente par rapport aux valeurs de base;
 - Présente une tendance statistiquement significative (Mann-Kendall-Sen-Theil);



Analyte Name		Units*	Trend Test		Compare-to	o-Standard 1	Compare-to-Baseline Test		
			(80.0% Confidence)		(95.0% Confidence)			(95.0% Confidence)	
	Well ID		DII	Slope Estimate	DII	UCL	Standard	,	UPL
			Result	(Units*/Yr)	Result	(Units*)	(Units*)	Result	(Units*)
1,1-DICHLOROETHENE	56675SpringAvenue	ug/l	No Trend	0#	Compliance	0.625	7	Worse	0.8
1,1-DICHLOROETHENE	DSMW-4	ug/l	No Trend	0#	None	12.25	7	No Change	25
1,1-DICHLOROETHENE	EW-3	ug/l	No Trend	-0.01118#	Compliance	4.234	7	Worse	4.173
1,1-DICHLOROETHENE	GS-2	ug/l	No Trend	0#	None	12.5	7	No Change	34.5
1,1-DICHLOROETHENE	MW-07D	ug/l	No Trend	0#	None	7.75	7	No Change	18.25
1,1-DICHLOROETHENE	MW-09D	ug/l	No Trend	0#	None	22.5	7	No Change	25
1,1-DICHLOROETHENE	MW-41	ug/l	No Trend	0#	None	145	7	No Change	145
1,1-DICHLOROETHENE	MW-51I	ug/l	No Trend	0#	Compliance	3.2	7	Worse	2.6
1,1-DICHLOROETHENE	MW-53	ug/l	No Trend	0#	Compliance	0.5	7	Worse	0.5
1,1-DICHLOROETHENE	MW-55	ug/l	No Trend	0#	Compliance	0.7784	7	Worse	0.5
1,1-DICHLOROETHENE	RAW-01I	ug/l	No Trend	0#	None	92.5	7	No Change	63.75
CARBON TETRACHLORIDE	10225VistulaRoad	ug/l	No Trend	0.08839#	Exceedance	198.6	5	No Change	357.7
CARBON TETRACHLORIDE	56506AshRoad	ug/l	NR	#	Exceedance	36	5	NR	
CARBON TETRACHLORIDE	56783BurbankStreet	ug/l	NR	#	Exceedance	59.67	5	NR	
CARBON TETRACHLORIDE	DSMW-3	ug/l	Downward	-0.2634#	Exceedance	417	5	No Change	2615
CARBON TETRACHLORIDE	DSMW-4	ug/l	Downward	-0.1348#	Exceedance	1280	5	Better	1981
CARBON TETRACHLORIDE	EW-4	ug/l	Upward	0.08093#	Exceedance	255.7	5	No Change	345.8
CARBON TETRACHLORIDE	GS-2	ug/l	No Trend	0#	None	12.5	5	No Change	29.25
CARBON TETRACHLORIDE	MW-07D	ug/l	Downward	-0.3765#	Exceedance	74.39	5	No Change	220.5
CARBON TETRACHLORIDE	MW-08D	ug/l	Downward	-0.4365#	Exceedance	1009	5	Better	3385
CARBON TETRACHLORIDE	MW-08S	ug/l	Downward	-0.2727#	Exceedance	211.1	5	No Change	4175
CARBON TETRACHLORIDE	MW-09D	ug/l	No Trend	0#	None	22.5	5	No Change	25
CARBON TETRACHLORIDE	MW-23D	ug/l	No Trend	0#	None	6	5	Worse	7.5
CARBON TETRACHLORIDE	MW-34I	ug/l	No Trend	0.3674#	Exceedance	66.08	5	No Change	8
CARBON TETRACHLORIDE	MW-38D	ug/l	Downward	-0.5504#	Exceedance	92.39	5	Better	2476
CARBON TETRACHLORIDE	MW-38S	ug/l	No Trend	0#	Exceedance	187	5	No Change	5770
CARBON TETRACHLORIDE	MW-41	ug/l	No Trend	0#	None	145	5	No Change	145
CARBON TETRACHLORIDE	MW-42I	ug/l	Downward	-0.2504#	Exceedance	21.8	5	Better	99.67
CARBON TETRACHLORIDE	MW-43BR	ug/l	No Trend	0#	Compliance	0.5	5	Worse	0.5
CARBON TETRACHLORIDE	MW-56D	ug/l	Downward	-0.2231#	Exceedance	138.2	5	No Change	1.378e+004
CARBON TETRACHLORIDE	MW-56I	ug/l	Downward	-0.2516#	Exceedance	726.2	5	Better	5244
CARBON TETRACHLORIDE	MW-56S	ug/l	Downward	-0.1255#	Exceedance	743	5	Better	1875
CARBON TETRACHLORIDE	RAW-01I	ug/l	No Trend	0.105#	Exceedance	5597	5	No Change	5661
CARBON TETRACHLORIDE	RMW-02S	ug/l	Downward	-0.5902#	Exceedance	5.264	5	No Change	13.97
CHLOROFORM	10077NeelyRoad	ug/l	No Trend	0#	Compliance	0.5676	6	Worse	0.5
CHLOROFORM	10225VistulaRoad	ug/l	No Trend	0.1296#	Exceedance	10.98	6	No Change	13
CHLOROFORM	56675SpringAvenue	ug/l	No Trend	0#	Compliance	0.5	6	Worse	0.5
CHLOROFORM	DSMW-3	ug/l	No Trend	0#	Exceedance	31.26	6	No Change	67.62




Cartographie web des tendances






Cartographie web des dépassements de normes






Autre information web



http://www.r5geos.org/gmap/view.htm

Cartographie des dépassements de normes






2. Zone de contamination cible



Interpolation spatiale des concentrations de contaminants

- Utilisation de la limite supérieure de l'intervalle de confiance pour définir la zone de contamination "CIBLE"
 - approximation de l'étendue spatiale où la concentration de contaminants dans l'eau souterraine est supérieure aux normes pour:
 - un seul contaminant
 - un ensemble de contaminants
 - ratio concentration/norme

Interpolation via krigeage quantile



- Méthode robuste pour données censurées ou biaisées
- Influence de l'écoulement incorporé via les paramètres du variogramme
- Fichier ASCII généré pour importer dans le logiciel ARCMAP




Exemple: zone cible TCE






Exemple: zone cible CCL4




Exemple: zone cible combinée



Exemple: zone cible combinée ratio concentrations/normes



3. Analyse de la tendance d'évolution du panache de contamination





Analyse de la tendance d'évolution des panaches de contamination

- Analyse de la tendance décrivant l'étendue du panache de contamination:
 - Masse, volume, migration
- Quantification des paramètres de mesure
 - interpolations 3D avec logiciels EVS et MVS(CTech)
- Analyse de l'évolution des tendances
 - logiciel "PAM"



Analyse de l'évolution des panaches de contamination

DRIFT AQUIFER (REILLY TAR & CHEMICAL CORP., MN)										
Analyte Name	Well ID	Units*	Trend Test (80% Confidence)		Compare-to-Standard Test (% Confidence)			Compare-to-Baseline Test (% Confidence)		
			Result	Slope Estimate (Units*/Yr)	Result	UCL (Units*)	Standard (Units*)	Result	UPL (Units*)	
sum_pahs Volume 0.308 to Max	Drift Aquifer	ft3	Downward	-2.294e+006	None			No Change		
sum_pahs Mass 0.308 to Max	Drift Aquifer	kilograms	Downward	-20.11	None			No Change		
sum_pahs Xog 0.308 to Max	Drift Aquifer	m	Downward	-1.964	None			No Change		

- Masse
- Volume
- Augmentation latérale du volume
- Augmentation longitudinale du volume
- Position du centre de gravité (X,Y et Z)



4. Cartographie piézometrique



Krigeage avec tendance – krigeage universel

$$Z_{est} = f(X, Y, R)$$

 Krigeage contenant une tendance linéaire est approprié lorsque les tendance régionale domine

$$h(x,y) = A + BX + CY + \varepsilon(x,y)$$

 Lorsqu'il y a des singularités – comme la présence d'un puits d'extraction – de sévères disparités par rapport à la tendance régionale sont observées

Krigeage avec ajout d'éléments analytiques - Références

Tonkin, Matthew J., and Larson, Steven P., 2002.
"Kriging Water Levels with a Regional-linear and Point-logarithmic Drift". Ground Water, March/April 2002

Brochu, Y. and Marcotte, D., 2003. A Simple Approach to Account for Radial Flow and Boundary Conditions When Kriging Hydraulic Head Fields for Confined Aquifers. Mathematical Geology, Vol. 35, No. 2, February 2003

Eléments analytiques disponibles

- Source/Piège ponctuel d'intensité connue
 - Représente les puits
- Source/Piège linéaire d'intensité connue
 - Représente les tranchées, et les cours d'eau
- Source/Piège circulaire d'intensité connue
 - Représente les lacs/étangs non-étanches

Théorie Ajout des éléments analytiques

 Krigeage avec tendance linéaire et l'ajout des éléments analytiques (puits, tranchée, lac) s'opère par superposition:

$$h(x,y) = a + bx + cy + d\sum_{i=1}^{m} O_{i} + e\sum_{i=1}^{n} L(r_{i}) + f\sum_{i=1}^{o} P(r_{i}) + e(x,y)$$

- A l'intérieur de chaque terme de dérive, on retrouve des valeurs constantes ainsi que des variables:
 - Les valeurs constantes sont placées l'extérieur de la sommation (ex. Transmissivité)
 - Les valeurs variables sont placées a l'intérieur de la sommation (ex. Taux d'extraction)

Elément analytique Puits (source/piège ponctuel)

A partir de l'équation de Cooper-Jacob

$$S = \frac{Q}{4\pi T} \left(\ln \left(\frac{2.25Tt}{r^2 S} \right) \right)$$

$$S = \frac{Q}{4\pi T} \left(\ln \left(\frac{2.25Tt}{S} \right) + \left(\ln \left(\frac{1}{r^2} \right) \right) \right)$$

s = drawdown

Q = pumping rate

T = transmissivity

S = storage

r = separation distance

t = time


Terme fonction du temps

Terme indépendant du temps

Hypothèses


- Mêmes hypothèses que celles des équations de Theim et Cooper-Jacob, principalement:
 - Aquifère homogène, isotrope et infini
 - Aquifère confiné, ou les rabattements sont minimes par rapport à la profondeur de saturation de l'aquifère
 - Éléments pénètrent complètement l'aquifère saturé (sauf pour la source circulaire)
- Le système a atteint un (quasi-)équilibre et/ou le taux de variation des gradients hydrauliques tend vers zéro

Exemple Puits d'injection et d'extraction






Exemple Puits d'injection et d'extraction



Vérification



5. Analyse des zones de captage hydraulique



Captage hydraulique Traçage de particules

- L'usage du traçage de particules permet d'intégrer les gradients hydrauliques pour estimer les zones de captage
- Zones de captage d'un puits d'extraction varie dans le temps en fonction de :
 - changements dans les taux d'extractions ou autres effets transitoires


Logiciel de traçage de particules "Transient Tracker"

- Basé sur le logiciel Path₃D (Zheng 1992)compatible avec MODFLOW
- Données d'entrée: une grille de niveaux piézométriques
- Grille peut être obtenue par n'importe quelle méthode:
 - interpolation (krigeage)
 - solution analytique
 - simulation numérique



Traçage de particules

Zone de captage- ensemble de données unique



- Transient Tracker distribue des particules sur une grille
- En mode "avant" (forward tracking), enregistre la destination des particules:
 - un puits
 - un piège/source linéaire
 - un point de stagnation
 - bordure de la grille


Traçage de particules Multiples ensembles de données


- Lorsque plusieurs ensembles de données sont disponibles:
 - Cartographie des niveaux d'eau et des zone de captage est générée pour chaque ensemble
 - → Sélection de la "meilleure estimation" de la zone de capture peut s'avérer difficile

Traçage de particules Multiples ensembles de données

- Cartes de Fréquence de Capture (CFC) illustre l'étendue de la zone de capture pour de multiples ensembles de données:
 - calcul de la fréquence à laquelle une particule rejoint un puits est effectué pour l'ensemble des données disponibles

Traçage de particules Exemple de carte de fréquence de capture








KT₃D_H₂O

•Logiciel et manuel d'utilisation disponible gratuitement: http://www.sspa.com/Software/kt3d.shtml



Karanovic, M., M. Tonkin, and D. Wilson, 2009, "KT3D_H2O: Software for Kriging Water Level Data Using Hydrologic Drift Terms," Ground Water, 2009




KT₃D_H₂O

- Une interface graphique (GUI) qui combine plusieurs programmes générant les grilles de surfaces piézométriques, le traçage de particule et les zones de capture.
- Basé sur le logiciel MapWindows (SIG ouvert)
- Language VB.Net
- KT3D_H2O est gratuit


Exemple – Capture hydraulique

EW-3 Capture EW-4 Capture





Exemple- capture hydraulique Carte de fréquence de capture



En résumé...

- Nous avons développé des outils pour l'analyse rapide de très larges ensembles de données hydrogéologiques.
 - Analyse spatiale et temporelle:
 - de la qualité de l'eau souterraine
 - des niveaux piézométriques
 - Captage hydraulique par traçage de particules
 - capture pour un seul ensemble de données
 - carte de fréquence de capture (ensemble de données multiples)
 - Ces méthodes s'appuient sur:
 - un réseau de puits de surveillance bien conçu
 - données terrain de qualité

En résumé...

- Approche d'analyse de performance:
 - systématique
 - basée sur l'analyse de données
 - permet de produire des documents visuels instructifs
 - utilise de multiples "évidences" pour évaluer la qualité de la performance des systèmes de pompage et traitement des eaux souterraines contaminées
 - →...sans avoir besoin de construire des modèles numériques complexes

Informations supplémentaires

- Dominique Sorel, SSP&A
 - dsorel@sspa.com (Montréal, QC)
- Matt Tonkin, SSP&A
 - matt@sspa.com (Bethesda, MD)
- David Wilson, EPA Region 5, GEOS
 - Wilson.David@epamail.epa.gov (Chicago, IL)
- David Dougherty, Subterranean Research
 - ddougher@subterra.com (Duxbury, MA)

www.r5geos.org

henlopen.net


www.sspa.com







Merci!



Groupe de
Recherche
Interuniversitaire sur les
Eaux
Souterraines

